

# はじめてのChromebook

## 【カメラ編<sup>へん</sup>】

- タブレットモードにしてみよう
- 写真<sup>しゃしん</sup>や動画<sup>どうが</sup>を撮<sup>と</sup>ってみよう
- 写真<sup>しゃしん</sup>や動画<sup>どうが</sup>を消<sup>け</sup>してみよう


# でんげん 電源とログイン

あ  
ふたを開けて電源を入れ、パスワードをに入力する  
にゅうりよく

パスワード入力し



をタップします



① をおすと入力した  
もじが見れます

いち かくにん  
カメラの位置を確認しよう

うっ  
自分を写す  
カメラ



うっ  
まわりを写す  
カメラ

そとがわ お ま  
外側に折り曲げて タブレットモードにしよう



いちらん ひょうじ  
アプリ一覧が表示されます

# 【カメラ】を<sup>ひら</sup>開こう



「カメラ」をタップして開きましょう

# しゃしんと 写真を撮ってみよう①


こくばん　しゃしん　と  
黒板の写真を撮ってみましょう

② タップして  
さつえい  
撮影




しゃしん  
① 写真をタップ


しゃしん かくにん  
写真を確認しよう




タップする



# 【カメラ】に<sup>もど</sup>戻そう



① <sup>お</sup>下から上に向かってスワイプし、  
<sup>いちらん ひょうじ</sup>アプリ一覧を表示しましょう




② <sup>ひら</sup>「カメラ」をタップして開きましょう

# しゃしんと 写真を撮ってみよう②

## 自分の写真を撮ってみましょう

① カメラを  
き  
切りかえましょう



③ タップして  
さつえい  
撮影




② 写真をタップ

どうが と  
動画を撮ってみよう

かくにん  
まずは確認しよう


マイクを確認をしましょう



①時計をタップ



②ここをタップ



③このマークになっているか  
確認しましょう  
音が小さいときはあげましょう

④画面をタップして戻しましょう

# どうがと 動画を撮ってみよう

話しながら教室の様子を撮ってみましょう

③ タップして撮影 さつえい

① カメラを  
き切りかえ

④ タップして終了 しゅうりょう


② 動画をタップ




どうか かくにん  
動画を確認してみよう



① タップ




② タップで再生 さいせい





# 音が出ない時や小さい時にはスピーカーを<sup>かくにん</sup>確認しよう



①時計をタップ



②スピーカーになっているか確認しましょう


しゃしん      動画      かくにん  
写真や動画をまとめて確認してみよう

ひっくりかえ返して      パソコンモードに      もど戻しましょう



# と しゃしん どうが かくにん 撮った写真・動画を確認しよう

撮った写真や動画は「カメラ」にほぞん保存されます



# と しゃしん どうが かくにん 撮った写真・動画を確認しよう

写真や動画は「カメラ」に保存ほぞんされます

最近使用したアイテム

- 音声
- 画像
- 動画

マイファイル

- カメラ**
- ダウンロード
- Play ファイル

Google ドライブ

- マイドライブ
- 共有ドライブ

マイファイル > ダウンロード

開く 削除 検索 表示 AZ

ファイル

ひょうじ  
表示が小さいときは  
ここをおして、大きくする

Screenshot 2021-01... Screenshot 2021-01... VID\_20210201\_155...

写真 動画

見たいものを  
タップしましょう

# と しゃしん どうが さくじょ 撮った写真や動画を削除しよう

「カメラ」に入っている写真を消しましょう

最近使用したアイテム

音声

画像

動画

マイファイル

カメラ

ダウンロード

Play ファイル

Google ドライブ

マイドライブ

共有ドライブ

1 個のファイルを選択しました

開く 共有 削除

ファイル

Screenshot 2021-02...

Screenshot 2021-02...

Screenshot 2021-02...

② ゴミ箱マークをタップ

① マークをタップして  
えら  
したいものを選びましょう

選んだものに  
がつきます

# 【ファイル】を<sup>お</sup>終わりにしよう



右上の☒をタップしましょう

ほか<sup>つか</sup>に使ったアプリがあるときは  
☒をタップしてすべて終わりにしましょう