

# Chromebook(児童・生徒)での iProjection の使い方

## Chromebook を iProjection で接続をする

- ① iProjection アプリを起動




- ② 自分の名前が投影時に出るように名前を設定すると便利です

初回のみ



- ③ 投写する教室のプロジェクタに貼ってあるテプラの IP アドレスを入力する (○○. ○○. ○○. ○○)



※IP の初回のみで、次回は右のマークを  
タップすると選択できるようになります

初回のみ

- ④ 「検索」ボタンをタップし、下に表示されたプロジェクタにチェックを入れた後、「参加」ボタンをタップする

※「検索」タップしてもプロジェクタ名が表示されない場合、IP がまちがっています


- ⑤ 画面をタップし、「共有」ボタンを押す（プロジェクタに接続完了）



## 自分の画面（Cheoomebook）をプロジェクタへ投影する

iProjection アプリを表示

（表示が消えていたら、下のタスクバーをタップして再表示させる）



iProjection のツールバーの「投影」ボタンを押すと、自分の画面がプロジェクタへ投影されます

（※あともう一度「投影」ボタンを押されると、その子どもの画面に変わります）



## iProjection から切断する

「退出」ボタンを押すと、投影を終わる

