


レールプロジェクタの使い方（設定）

◆ 位置合わせ

投写したい位置を選択する（1 → 2 → 3）

投写したい黒板の場所に合わせて1, 2, 3のいずれかの位置にプロジェクタを移動する



◆ 台形補正・キャリブレーション

プロジェクタの位置に合わせて台形補正をする（リモコン操作）

Num ボタン（青文字）を押しながら、位置の番号（1・2・3）を押す

※自動位置合わせ画面が表示される

リモコンの下矢印（▼ボタン）ではいにカーソルを移動、ENTER ボタンを押す


自動位置合わせ画面




プロジェクタの表示画面が大きすぎる場合（リモコン操作）

ズーム設定で大きさを変更する

メニューボタン → 設定 → ズーム を選択




左右矢印（◀・▶）ボタンを押して調整



画面が表示されない場合

入力検出ボタンを押して切り替える



レールプロジェクトの使い方（電子ペン）

プロジェクトを起動後、電子ペンのペン先をスクリーンに押し当てるとツールバーが表示されます。

◆ 電子黒板の使い方

ツールバーの詳細（画面下部）



① 設定画面表示 [ホーム]終了で解除	⑤ 音量を調整する
② 入力切替（プロジェクトに表示させる機器を選択）	⑥ 2画面表示（PC画面・実物投影機などを同時投影）
③ 拡大・縮小する	⑦ タイマーを表示する
④ AV ミュート（画面非表示）ペンタッチで解除	⑧ プロジェクトの電源を消す

マウス・ペン描画の切り替え（画面端）

（※ペンでマウス操作をする場合は別に USB ケーブルを PC に接続することが必要）

