


実物投影機の使い方

◆ 電源 ON/OFF

- ①電源ケーブルをさし、電源ボタンを押す（緑ライト）・・・赤点滅は起動中です。
- ②電源ボタンの長押し（5秒）で電源 OFF（ライトは赤）



◆ 実物投影機の操作パネルと機能一覧



(1)電源	電源の ON/OFF
(2)PC/カメラ	実物投影機と PC の切り替え
(3)回転	画像を 180 度回転
(4)静止	画像のフリーズ
(5)AUTO	オートフォーカス
(6)ズーム	画像の拡大/縮小
(7)明るさ	露出値や明るさの増減

◆ 実物投影機のみをプロジェクタに投影（HDMI）

実物投影機(OUT)に差し込み口から出ている HDMI を接続しプロジェクタに投影



◆ 校務 PC と同時に利用する場合（ソフト使用）

実物投影機の画面をソフトで PC 画面に表示させて投影する

実物投影機と PC を USB で接続

- ①実物投影機と PC を**付属の USB** で接続

- ②  PC の「実物投影機」アイコンからソフトを起動する



- ③ソフトを最小化しておけば、PC 画面と切り替えがスムーズになります。

◆ 実物投影機で写真を撮る方法



①撮影/削除	写真の撮影、画像の削除
②再生	撮影した画像を再生
③メニュー	メニュー画面を表示
④PC/カメラ	カメラ画面に戻る
⑤AUTO	決定
⑥▲▼▶◀	移動

付属の USB を外した状態で、撮影/削除ボタンを押す

※付属の USB を接続した状態では、本体のボタンは動作しませんのでご注意ください

◆ 実物投影機で撮影した画像を再生する方法




再生ボタンを押し、移動ボタンや AUTO ボタンで画像を決定する
(カメラ画面に戻る場合は、PC/カメラボタンを押す)

◆ 実物投影機で撮影した画像を PC にコピーする方法



1. メニューボタンを押し、**設定-USB から PC へ-保存先** に設定する
2. 実物投影機と PC を付属の USB で接続する
3. USB ドライブが表示されるので、任意の場所に画像をコピーする

◆ 実物投影機で撮影した画像を削除する方法



<1 枚ずつ削除する方法>

1. 再生ボタンを押し、削除したい画像を選択する
2. 撮影/削除ボタンを押し、**はい** を押す



<全削除する方法>

1. 再生ボタンを押し、メニューボタンを押す
2. **全て削除-実行-はい** を押す