


iProjection（プロジェクト無線接続）の初期起動＋アイコン作成

（※.¥note でログインして作業します）


■リプレイス後の iProjection の 初期起動方法

- ① Windows メニューボタンをクリックする
- ②「Epson projector」の「Epson iProjection Ver2.20」をダブルクリックで起動します。

- ③ ファイアウォールを解除 の確認で ☐ はい ☐ いいえ を選びます。
※初回だけで、2 回目からは不要です。



- ④ iProjection が起動します。



■ iProjection のアイコン作成方法

「Epson iProjection Ver2.20」のアイコンをデスクトップ画面上にドラッグ＆ドロップする

