職員用の Windows の PC に学習用の GIGA 用プリンタを設定する方法

※利用は学習系ネットワーク(無線)接続してのみ、可能です

【ログイン】

学習系ネットワーク(無線)に接続し、「.¥note」でログインする

【プリンタの登録】

① 下記 URL を開き「ダウンロード」からプリンタードライバーをダウンロードする https://www.epson.jp/dl_soft/readme/33945.htm

ダウンロードする

内容	ファイル名	ファイルサイズ	ダウンロードする
ソフトウェア本体	PXS7110_x64_26102JA.exe	21,342,544パイト	使用許諾に同意して ダウンロード

②ダウンロードしたファイル(ここでは「PXS7110_x64_26102JA.exe」)をダブルクリックし実行



③以下、画面の指示に従い、インストールして下さい。

インストールしたいプリンタを選択し「OK」を押し、インストールが終わるまで進めて下さい。



EPSON プリンター ユーティリティー セットアップ			
プリンターを検索し、自動的に接続先(ボート)を設定します。	EPSON プリンター ユーティリティー セットアップ		
フリンターはネットワークに接続しますが、	接続先一覧から接続先を選択	RY	
(ほい: ネットワーク接続) 検索オブション		プリンタの IP のアドレ	えを確認
そのまま「OK」で次へ	▲ EPSON_PX-S7110_10.212.1 接続先一覧:	24.101 (F8-D89)	0
C (X)え: USB接続	モデル名 EPSON PX-S7110 EPSON PX S7110	IPアドレス(MACアドレス) 10.212.124.101 (F8-D0-27-F1-E3-89) 10.212.124.102 (F8-D0-27-F1-E3-8B)	
ОК ФЕ	ОК	戻る	中止

【プリンタのポート確認】

登録したプリンタのプロパティを確認し、ポートが IP アドレスになっていない場合(LPT1 になっている)は

下記の手順でポートの設定を行ってください

※設定後はテスト印刷をして確認しましょう

①「設定」→「Bluetooth とデバイス」から EPSON PX-S7110 を選択プリンタのプロパティを確認



②EPSON-S7110 を選択し、「ポートの追加」から「Standard TCP/IP Port」→「新しいポート」を選択 IP アドレスを入力し、次へで登録する

epson px-s7110のプロバティ	×	C.C.2794 (Add) 52 50	81.00
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ 環境設定 パージョン情報		プリンター ポート	×
EPSON PX-S7110		利用可能なポートの種類(A):	
印刷するポート(P) ドキュメントは、チェック ボックスがオンになっているポートのうち、最初に利用可能なもの で印刷されます。		Standard TCP/IP Port	
□ LPT3: 7リンターボート □ COM1: シリアルボート □ COM2: シリアルボート □ COM3: シリアルボート □ COM4: シリアルボート		新しいポートの種類(N) 新しい	ポート(P) キャンセル
ポートの追加(T) ポートの削除(D) ポートの構成(C)			
 ■ スク同リルトドを有効にする(N) 			
OK キャンセル	適用(A)	プリンタの IP アドレス	
		標準TCP/IP7 「次へ」・・・	で登録
標準 TCP/IP ブリンター ボートの追加ウィザード 標準 TCP/IP プリンター ポートの追加ウィザードの開		ポートの追加 どのデバイスに対するボートを追加しますか?	
始		希望のデバイスのブリンター名または IP アドレス、およびボート	名を入力してく
このウイワートを使うと、ネットワーク ブリンターのホートを追加できます。 続行する前に以下の点を確認してください: 1. デバイスのスイチザインになっている。 2. ネットワーンが接続されて知る。		ブリンター名または IP アドレス(A):	
続行するには、[次へ]をクリックしてください。			
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセノ		<	戻る(B) 次へ(N) > キャンセル